Wi-Tek
Communication Solution

WI-AP717MP

AC1200M Enterprise Mesh Access Point
Instalační manuál

Obsah balení



X1

X1

X1

X2

X2

X1

X1

Montáž

Stěna

Stožár



Strop



Mesh Wi-Fi Síťová aplikace



Tři porty pro přemostění, 2 s podporou PoE výstupu při napájení zařízení přes 802.3af/at switch

Přehled



DC Power	12V : LAN2-LAN3 nepodporují PoE výstup. 48V : Všechny ethernetové porty podporují PoE výstup
Wi-Fi LED	Oranžová : 2.4G a 5G je aktivní. Nesvítí : 2.4G a 5G je neaktivní.
Mesh LED	Oranžová : Mesh funguje správně Blikající oranžová : Kvalita připojení je slabá. Nesvítí: Mesh není v chodu.

Nastavení nové master AP

Zapojte systém podle výše uvedené topologie.

Step 1 Přes ethernet připojte zařízení k vašemu počítači.
Step 2 V prohlížeči zadejte IP adresu zařízení a přihlaste se pomocí hesla: admin.

Step 3 Zvolte řídicí mód zařízení **AP** a klikněte na tlačítko **NEXT** :

Step 4 Nastavte řídicí protokol **DHCP Client** a klikněte na tlačítko **NEXT**

Step 5 Vložte **SSID** a **KEY** bezdrátové sítě a klikněte na tlačítko **NEXT**

Step 6 Klikněte na tlačítko FINISH

Přidání manažovatelného AP

Step 1 Klikněte na tlačítko **Přidat Edge AP** pro vstup na stránku nastavení Meshe

Step 2 Klikněte na tlačítko **Find new router** pro vyhledání nových AP



Step 3 Klikněte na tlačítko **Finish** pro dokončení přidávání **AP**

Záruční karta

Jméno	
Adresa	
Tel. číslo	
Jméno prodejce	
Adresa prodejce	
Model produktu	
Čas nákupu	
Sériové číslo	
Podpis prodejce	

- Pokud dojde k poškození zařízení během 3leté záruční lhůty, poskytne výrobce profesionální servis.
- Dokaz původu zařízení a kompletní sériové číslo je potřeba pro jakýkoliv servis zařízení a reklamačním řízení.
- Jakákoliv poškození mechanická poškození - vodou, tepłem, přírodním působením není případná pro reklamace
- Zničtěnu záruční karty či poškozením sériového čísla zaniká nárok na reklamaci

CE FC RoHS